

保存版

常総広域圏

家庭ごみ分別の手引き

資源物

プラスチック製容器包装 5

ペットボトル 7

あき缶 9

あきビン 11

古紙 13

古布 15

ごみ

可燃ごみ 17

不燃ごみ 19

粗大ごみ 21

有害ごみ 23

収集できないごみ 26

●とっても詳しい分別辞典……………巻末

常総地域のごみ白書

I. ごみの量は？



平成6年度に5種9分別体制(統一指定ごみ袋制)が導入され減少したごみも、平成13年度には過去最大の量となりました。

平成14年度には、岩井市(現坂東市)が当地域以外でごみ処理を行うこととなったため減少しました。平成24年度から、5種16分別体制に変更したことに伴い、減少しています。

II. ごみの処理は？

家庭などから集められたごみは、守谷市野木崎の常総環境センターに集められ、処理されます。

この施設では可燃ごみは焼却し、資源物は回収した後、選別しリサイクルします。



- 平成12年4月から、5種13分別体制実施。
- 平成14年度から、岩井市(現坂東市)のごみは、さしま環境管理組合へ。
- 平成20年度から、生ごみ堆肥化事業をモデル地区で実施。
- 平成21年度から、取手市より生ごみ堆肥化施設取手事業所が移管。
- 平成24年度から、5種16分別体制実施。

Ⅲ. ごみのリサイクルは？

住民の皆様により行われている集団資源回収(通称:廃品回収)や、関係市で行っている古紙などの回収、さらに環境センターでは鉄類・アルミや資源物(缶・ビン・ペットボトル・プラスチック製容器包装)を回収、リサイクルします。

Ⅳ. ごみの最終処理は？

可燃ごみを燃やしても、ごみは“ゼロ”にはなりませんし、不燃ごみや粗大ごみからは“^{ざんさ}残渣”というものが残ります。これらは、最終的に埋立て処分となりますが、地域内には最終処分場がなく、すべて地域外で行われます。

Ⅴ. ごみ処理費用は？

収集運搬費で約 9 億 4 千万円、処理処分費で約 13 億 9 千万円、すべての費用を合わせると約 23 億 3 千万円もの経費が一年間にかかっています。(平成 30 年度)

Ⅵ. これからどうすれば良いのか？

1. ごみを減らす・ごみの発生抑制 (リデュース)

例) レジ袋の辞退。マイ箸、マイ容器の使用。

2. 繰り返し使う・再利用 (リユース)

例) リサイクルショップの活用。


3. 再生利用・再資源化 (リサイクル)

例) 資源物の分別回収。

ごみの減量といえば、リサイクルばかりが注目されますが、リサイクルにも費用がかかります。

リデュースやリユースをまず実践し、それからリサイクルを考えましょう。

分別のポイント



ポイント
4


燃えるごみですか？

生ごみや紙くず、枝葉等が可燃ごみとなります。
プラスチックやガラス・皮革・ゴム・金属等でできているごみは、
不燃ごみとなります。
※くわしくはP17~20をご覧ください。




応用編 いくつかの材質でできているもの

分けられるだけ分けてください



分けられないものは最も多くを占める材質で判断します



ワンポイント

なぜ分別しなければならないの？

環境センターでは、みなさんの家庭から出された様々なごみを「リサイクルする」「燃やす（溶かす）」「砕く」という三つの方法を使い、埋め立てる量の削減に努めています。

ところが、分別が不十分なおみがあると機械が故障したり、作業効率が低下したりしてしまいます。

特に、リサイクルをするためには、同じ素材の物をより

きれいな状態で集めることが重要です。もしも、汚れた物が出されてしまったら、汚れた物がリサイクルできないだけでなく、せっかくきちんと出してもらった物にまで混ざったり、汚れが移ってしまい、リサイクルができなくなってしまうからです。



プラスチック製容器包装(プラ容器)

分け方

プラスチック製容器包装とは？

プラスチック製の「商品の入れ物」や、「商品を包んでいた物」です。

箱



ボトル



カップ型容器



皿



チューブ型容器



袋 (お菓子等)



キャップ



ラベル等



出し方




- ①「プラ」マークが付いていることを確認
- ②中身を使い切る
- ③汚れている物は拭き取る、または洗って水気を切る



これらのプラスチック製品は不燃ごみとなります。

- クリーニングの袋
 - CD ケース (中身も含む)
 - おもちゃ
 - 歯ブラシ
 - バケツ
- 商品そのもの



指定 常総環境センター
認可第 号 常総市 (旧水海道市) 取手市
 守谷市 つくばみらい市

資源物専用袋

あき缶 ペットボトル **プラスチック製容器包装**

(出す資源物の種類に○印を付けてください)

○ 必ず、指定された収集日の朝8時までに出してください。
 ○ 口をしっかりと閉めて出してください。
 ○ あき缶、ペットボトル、プラスチック製容器包装は、それぞれに分別して出してください。
 ○ 破れや汚れなど、汚れをよく落してから出してください。
 ○ 資源物以外のごみは入れないでください。
 ○ スプレー缶は中身を使い切り、穴をあけてから出してください。

製材1の注意

— 無公害性ポリエチレン製 —

丸を付ける

- 指定袋に入れてください。
- 決められた収集場所に出してください。
- 当日の朝8時までに出してください。

- ※ペットボトルは対象外です。
- ※商品そのものは対象外です。
- ※商品と一体となっているものは対象外です。

雪・台風など天災の場合、回収できないことがあります。

ペットボトル

分け方

材質がペット樹脂(PET)であっても、下記の種類以外のものは出せません。

飲料用



みりん風味調味料

しょうゆ



食酢、合成酢、調味酢

醤油加工品



ノンオイル
ドレッシング

出し方



PET

- ①「ペットボトル」マークが付いているもの
- ②中身を使い切る
- ③キャップは必ず取り、ラベルを剥がす
- ④洗って、水気を切ってつぶす

ペットボトル

プラスチック製容器包装



わける

ふた

ラベル



あらう

水気をきる



つぶす

丸を付ける



- 指定袋に入れてください。
- 決められた収集場所に出してください。
- 当日の朝8時までに出してください。

雪・台風など天災の場合、回収できないことがあります。

あき缶

分け方

飲料缶



缶詰缶



スプレー缶 カセットボンベなど



なべ・やかん・フライパン



金属キャップ




その他の缶

出し方

- 中を洗ってください。
- スチール缶とアルミ缶を分ける必要はありません。
- つぶす必要はありません。

- 使い切ってから穴を開けてください。



- ※ホームセンターなどで売っている専用器具を使ってください。
- ※顔や衣服にかからないように注意してください。
- ※屋外など、通気性がよく火の気がない所で行ってください。

- 必ず中身は無い状態にしてください。

丸を付ける

指定 常総環境センター		
認可番号 常総市(旧水海道市) 取手市 守谷市 つくばみらい市		
資源物専用袋		
あき缶	ペットボトル	プラスチック製容器包装
(出す資源物の種類に○印を付けてください)		
<small>◎必ず、指定された収集日の朝8時までに出してください。 ◎口をしっかりと栓んで出してください。 ◎あき缶、ペットボトル、プラスチック製容器包装は、それぞれに分別して出してください。 ◎軽く洗うなど、汚れをよく落としてから出してください。 ◎資源物以外のごみは入れないでください。 ◎スプレー缶は中身を使い切り、穴をあけてから出してください。</small>		
- 無公害性ポリエチレン製 -		

- 指定袋に入れてください。
- 決められた収集場所に出してください。
- 当日の朝8時までに出してください。

雪・台風など天災の場合、回収できないことがあります。

あきビン

分け方 3色（無色・茶色・その他の色）に分けます

無色



茶色



その他の色



判断しにくい色

●うすい色のビン

ビンの底を見る



その他の色になります。

●くもりガラスのビン

口を見る

無色になります。

●コーティングされたビン

口を見る

無色になります。

※文字や絵が印刷してあっても地の色で分ける。

出し方

① キャップをとる。

プラスチック製のものはプラ容器へ、金属製のものはあき缶へ。
中ふたは取り除く必要はありませんが、一体となっている
もので、キャップをちぎれるものはちぎってください。

② 中身を洗う。

※**飲食物用**のあきビンに限ります。
※ラベルをはがす必要はありません。
(ただし金属製のシールや密封シールははがしてください。)



(混ぜてはいけないもの)不燃ごみとして出してください



●コンテナには**ビン以外のもの**は入れないでください。

●指定されたコンテナに3色(無色・茶色・その他の色)に分けて**ビンのみ**直接出してください。

●入れる時は**横にねかせて**入れてください。

●収集場所までビンを入れてきた袋(容器)は持ち帰ってください。

●決められた収集場所に出してください。

●当日の朝 8 時までに出してください。

※ビールビン等のリターナブルビンは販売店へお持ちください。

※割れたビンは、不燃ごみに出してください。

無色のビン



水色コンテナ

茶色のビン



茶色コンテナ

その他の色のビン



緑色コンテナ

<コンテナは、60cm×40cm×30cmくらいの大きさのプラスチック製の箱です。>

雪・台風など天災の場合、回収できないことがあります。

古紙

分け方

汚れているものは可燃ごみへいれます

新聞紙



雑誌・雑がみ



- 無線とし、中とし、どちらも、のりやホチキスを外す必要はありません。
- 紙箱、包装紙、紙袋などで汚れているものは可燃ごみへ。
- ラップの箱・芯(刃は不燃ごみ)



段ボール



- ガムテープや留め金は、できる限り取り除いてから出してください。

紙パック



- 酒類や一部のジュースで使われている、内側が銀色のパックや、注ぎ口のついたパックは可燃ごみです。

※注ぎ口がついていても内側が銀色のパックになっていないものは、注ぎ口の部分を切り取り、古紙として出してください。

出し方



ひもで十文字にしぼる




ひもで十文字にしぼる




ひもで十文字にしぼる


①洗って ②切り開いて



③乾かし



④十文字にしぼる



- 決められた収集場所に当日の朝 8 時までに出してください。
- ガムテープなどではしぼらないでください。

注意

これらのものは資源物の古紙ではありません。

- 窓のついた封筒 ●ビニールコート紙 ●紙コップなどのワックス加工品 ●写真 ●合成紙
- 防水加工紙 ●感熱紙 ●感熱発泡紙 ●裏カーボン紙 ●ノーカーボン紙 ●油紙

古紙以外のごみをまぜないでください。

- ポリ袋 ●粘着テープ類 ●ファイルの金具 ●クリップ ●フィルム類 ●ワッペン類
- 発泡スチロール ●セロファン ●プラスチック製品 ●ガラス製品 ●布製品



雪・台風など天災の場合、回収できないことがあります。

古布

分け方

出せるもの (リサイクルできるもの)

- 衣類(汚れ、やぶれのない清潔なもの)
- ハンカチ、スカーフ、タオル
- 着物(和服はきれいなものに限りませ)




出せないもの (リサイクルできないもの)

- ぞうきん、スリッパ
- 会社等の制服・作業着
- 断裁くず、くつ下、帽子、ネクタイ、革製品



出し方



- 古布等を**透明な袋に入れ**、袋の口を縛り、当日の朝 8 時までに集積所へ出してください。
- また、**適当な透明袋がない場合は、不燃、資源物の透明指定袋**を代用しても問題ありません。その際は、油性ペン等で**布類と書いて**ください。



使用できる袋(透明)


使用できない袋
可燃ごみ専用袋・ダンボール箱
農業用袋・米袋・紙袋等の
透明な袋以外のもの




●**ごみ資源物収集カレンダー**をご覧ください
朝 8 時までに集積所へ出してください。

●**ただし、雨の日は出さないでください。**

※工場等で使用するウエスや中古衣料としてリサイクルされます。



※**素材を確かめてから、分類してください。**



可燃ごみ

分け方

木・枝 (幹の直径 5cm 以内の物)



生ごみ



家庭用食用油



紙くず



紙おむつ・生理用品

出し方

- 長さ50cm以内に切る。
- 乾燥させる。
- 木・枝などは直径20cmの範囲で束ねてひもでしばる。



再生できないもの
●レシート・写真等



水分を切る

汚物は取り除く



凝固剤又は布や紙にしみ込ませる

※ガソリン・灯油等はP26の危険物になります。

袋に入れる必要はありません。
※束ねたまま、収集場所へ出してください。



- 指定袋に入れてください。
- 決められた収集場所に出してください。
- 当日の朝8時までに出してください。

雪・台風など天災の場合、回収できないことがあります。

不燃ごみ

分け方

割れ物(割れやすい物)

(化粧品ビン・セトモノ・
ガラスくず・ガラス製食器・
耐熱ガラスなど)



電球



皮革・ゴム製品

(カバン・ゴム長・靴など)



カサ



※カサは指定袋から出ても出せます。

材質はプラスチックでも、商品そのもの



- おもちゃ(プラスチック製)
- コンパクトディスク
- 食器(プラスチック製)
- 植木鉢(プランター)
- ボールペン・定規などの文具
- 洗面器・バケツ(小さいもの)
- ビニールサンダル
- ハンガーなど
- 歯ブラシ
- 使い捨てライター

商品の付属品



- 飲料パックのストロー
- 弁当のスプーン
- 洗濯石鹸の計量スプーンなど
- 発泡スチロール

家電製品

(トースター・ドライヤー・
電気カミソリなど指定袋に入
るもの)



刃物

(カミソリ・カッターの刃・
包丁など)




出し方

- 割れた物(飲料用ビン含む)は紙などで包んで出してください。
- 飲料用のビンは汚れを落として資源物として出してください。

- プラスチック容器包装は汚れを落として資源物として出してください。(P.6 参照)
- 飲料用などのペットボトルは汚れを落として資源物として出してください。(P.8 参照)
- ライター燃料は使い切ってから出してください。

- 刃物は紙などに包んで出してください。



- 指定袋に入れてください。
- 決められた収集場所に出してください。
- 当日の朝8時までに出してください。

雪・台風など天災の場合、回収できないことがあります。

粗大ごみ

分け方 指定袋に入らないもの ※長さ、重さ等については市にお問い合わせください。


マットレス、カーペット、
ふとん、家具、たたみ等



※マットレス、カーペット、ふとん、
廃木材はしばってください。



廃木材

(1本のサイズ)
長さ3m以内
厚さ15cm以内



家電製品

(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機以外)



石油ストーブ類

※電池は外してください。
※ストーブ類の灯油は必
ず抜いてください。

自転車



農機具

長さ2m
幅80cm
高さ80cm
重さ50kg以内

※農機具の燃料油とオイルは必ず抜いてください。

タイヤ

(ホイール含む)
外径76cm以内



出し方

電話申込み方法

市役所生活環境課へ電話又は窓口にてお申し込み下さい。

お住まいの地区ごとに申込日、収集日が決まっておりますので、**ごみカレンダー**をご確認ください。

☎ **52-3152**

かけ間違えのないよう番号をよくお確かめ下さい。

申込曜日 / 月・火・水(収集日の前週)

申込時間 / 9:00~17:00

- 1回の申し込みで、最大8点まで受け付けいたします。
- 収集日の指定は承っておりませんのでご了承下さい。
- 申込日以外の追加・変更はできません。
- 申込みをしていない場合は収集できません。

粗大ごみ収集券を市内のごみ収集券取扱い店で購入して下さい。

- 粗大ごみ収集券は1枚500円です。
- 払い戻し・交換・再発行いたしませんので、枚数をよくご確認のうえお買い求め下さい。
- 領収書は必ず保管して下さい。

お知らせした収集日に粗大ごみ収集券を貼り、当日朝8時までに出して下さい。

- 粗大ごみ収集券には必ず氏名及び受付番号を記入して下さい。(収集する際に確認しやすい位置に貼って下さい。)

収集業者が戸別に伺います。

- 立ち会いは不要です。
※次のようなものは収集できません。
- 粗大ごみ収集券の貼っていないもの
- 粗大ごみ収集券に氏名及び受付番号が記入されていないもの
- 申し込み時に受け付けされていないもの(粗大ごみ収集券が貼ってあっても収集しません)



個人で常総環境センターへ直接搬入する方法

常総環境センターでの現金・有料処理

- ①搬入するごみを車に積み、市の生活環境課へ
※生活環境課は谷和原庁舎です。
※認印をご持参ください。

②窓口で家庭廃棄物搬入許可申請書に必要事項を記入する

- 市の担当者が、搬入する粗大ごみなどの分別状況を確認し、許可証を発行します。
※市役所での受付は開庁日時のみとなります。
※ごみ・資源ごみの分別はP5~P21をご参照ください。
※市役所伊奈庁舎での手続きはできません。

③市発行の許可証を持って、常総環境センターへご自身で粗大ごみなどを搬入して下さい。
常総環境センターでは、現金払いの有料処理となります。

■常総環境センター

- 家庭系一般廃棄物
143円/10kgあたり+消費税
- 受付時間…午前9時から午後4時(土日祝日を除く)
- 所在地…守谷市野木崎4605番地
☎0297-48-2314


有害ごみ

分け方

乾電池



水銀体温計



蛍光管



ボタン型乾電池 充電電池



電子式体温計




※破損し、水銀が漏れている場合は硬い紙等で手で直接触れないように集め、密閉できるガラス瓶かポリ袋に入れて出してください。

販売店で引き
取ってもらって
ください。

不燃ごみへ

※蛍光管は、割れないように出してください。
※割れた蛍光管は不燃ごみへ出してください。
※白熱電球・LED電球は不燃ごみへ出してください。

出し方



廃乾電池の回収は、廃乾電池ポストが設置してある場所（拠点）で、廃蛍光管の回収は、蛍光管回収ボックスが設置してある場所（拠点）で回収します。設置場所は P.25 をご覧ください。



有害ごみ

蛍光管及び乾電池回収ボックス設置場所

1	伊奈庁舎	6	総合運動公園	11	みらい平コミュニティセンター
2	谷和原庁舎	7	図書館	12	きらくやま すこやか福祉館
3	保健福祉センター	8	谷井田コミュニティセンター	13	カスミ 谷井田店
4	伊奈公民館	9	板橋コミュニティセンター	14	カスミ みらい平駅前店
5	谷和原公民館	10	小絹コミュニティセンター		

蛍光管回収ボックス設置場所

1	谷和原公民館福岡分館
---	------------

乾電池回収ポスト設置場所

1	とりせん みらい平店
2	福岡郵便局

収集できないごみ

- 危険物**……………ガスボンベ、医療廃棄物(感染症の恐れのある物)、劇毒物、農薬、塗料、廃油(食用油を除く)、火薬、消火器等
- 土砂類**……………土、石、砂、燃えがら(焼却灰)等
- 建築廃材**……………瓦、コンクリート、レンガ、タイル、保温材、浴槽(FRP・人造大理石製)、浄化槽等
- 自動車用品**……………タイヤ(外径76cmよりも大きいもの・貨物車輛のタイヤ)、バッテリー、マフラー、バンパー等
- その他**……………ピアノ、農機具(50kgより重いもの)、オートバイ(原付含む)、動物のフン、農業用ビニール、金庫、切り株、パソコン本体、ディスプレイなど

※これらの物については、購入店または市へ相談されるか、廃棄物処理専門業者へ処理を依頼してください。




事業系一般廃棄物

- 事業系のごみは、集積所には出せません。
- 事業系一般廃棄物のうち、市が許可したごみについては、環境センターで処理することができます。
- 環境センターでの処理を希望する場合、次の二つの方法があります。(有料)
 - ①市が「許可」した収集業者へ依頼し、搬入する。
 - ②市役所で「事業系一般廃棄物搬入許可証」をもらって自ら搬入する。

※指定袋による分別の徹底を行わない場合は、搬入できません。

※産業廃棄物の処理は、環境センターでは行っていません。




※一般家庭からのごみも、市役所で、「家庭系一般廃棄物搬入許可証」をもらって自ら搬入することができます。(有料)

収集できないごみ


●家電4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)




エアコン



テレビ



冷蔵庫・冷凍庫



洗濯機・衣類乾燥機

※家電リサイクル法施行により、上記4品目は、排出者が料金を負担してリサイクルすることになりました。

対象品目	リサイクル料金 (税抜)	収集運搬料金
洗濯機・衣類乾燥機	2,300円~	料金は販売店等で決めます。
テレビ	15型以下 1,200円~	
	16型以上 2,200円~	
エアコン	900円~	
冷蔵庫及び冷凍庫	170リットル以下 3,400円~	
	171リットル以上 4,300円~	

●家電4品目を処分する時は…

買い換えのとき


- 新製品を購入する店へ

買い換え以外の場合

- 処分する製品を購入した店へ
- または
- 郵便局で家電リサイクル券を購入して（事前にメーカーを確認しておきましょう）市に問い合わせ、許可業者を紹介してもらう。

※上記リサイクル料金は目安のため、メーカーや大きさによって料金が異なる場合があります。詳しくは、家電リサイクル券センター ☎ 0120-319640

●バイク(原付~大型)



国内メーカー等 16社が国内で販売したバイクは「二輪車リサイクルシステム」で処分してください。

二輪車リサイクルコールセンター


TEL 050-3000-0727へお問い合わせ、

または、

<https://www.jarc.or.jp/motorcycle/>へアクセスしてください。

詳しくは

●パソコン



家庭で不要になったパソコンは、パソコンメーカーが回収し再資源化します。

廃棄するパソコンメーカーまたは

パソコン3R推進協会

TEL 03-5282-7685へお問い合わせ、

または、<https://www.pc3r.jp/>へアクセスしてください。

詳しくは

家電リサイクル法

(平成13年4月1日施行)

家電4品目は集積所には出せません!

4品目

- エアコン
- テレビ
- 冷蔵庫(冷凍庫)
- 洗濯機
衣類乾燥機

処分方法

①買い換えのとき

②処分するとき
購入先がわかる

③ ①②以外のとき

- 購入先がわかっていても遠い
- 購入先を忘れた

(処分方法についてわからない場合は、直接小売店、生活環境課に問い合わせてください)

家電小売店

家電リサイクル
市指定業者

家電メーカーの
リサイクル工場
(資源化します。)

家電リサイクル市指定業者に運搬を依頼する場合。

※運搬料金がかかります。

家電リサイクル券は郵便局でお求めください。

指定引取所に直接持込む場合

その際はメーカーを確認してください。

近くの電器店に持ち込む
又は、回収を依頼する

家電リサイクル市指定業者 ※土・日・祝日を除く

●水海道産業(株)みらい平支店

☎ 0297-21-6077 つくばみらい市陽光台1-9-13

近隣の指定引取所 ※土・日・祝日を除く(事前にご確認ください)

●平和貨物運送(株)本社営業所 ☎ 0296-43-3653
下妻市下木戸365-1

●新柏倉庫(株)柏取扱所 ☎ 04-7128-5001
千葉県柏市十余二164-39

電器店により、家電リサイクル券の取扱店もあります。事前にご確認ください。

使用済小型家電を回収しています

小型家電には、レアメタルなどの有用金属がたくさん含まれており、これらは日本の産業に欠かせない重要な資源となっています。皆さんのご家庭に眠っている小型家電をもう一度資源として生まれ変わらせるため、回収にご協力をお願いします。

? どんな小型家電を集めていますか?

市内の公共施設などに小型家電回収ボックスを設置し、投入口に入るサイズの小型家電を広く回収致します。

回収ボックス と 回収品目例

携帯電話専用投入口
10cm×5cm



携帯電話以外の投入口
30cm×15cm




- ★携帯電話など個人情報が含まれるものは、あらかじめデータを削除してから出してください。
- ★一度入れたものは、返却できません。
- ★袋や箱から出して、回収ボックスに入れてください。
- ★電池などは取り外してから出してください。
- ★回収ボックスに入らないものは、従来どおりの方法で排出してください。

回収ボックス設置場所

- 伊奈庁舎 ●谷和原庁舎 ●図書館 ●保健福祉センター
- 小絹コミュニティセンター ●板橋コミュニティセンター
- みらい平コミュニティセンター ●総合運動公園
- きらくやますこやか福祉館 ●谷和原公民館福岡分館
- カスミ谷井田店 ●カスミみらい平駅前店

使用済み小型家電のリサイクルの流れ



食品リサイクル堆肥化事業について

ごみ焼却量の減量・再資源化を図るため、ご協力頂ける世帯を募り、専用の回収容器を用いて生ごみを回収し、処理施設にて堆肥化します。

対象地区について

対象地区

細代、寺畑、小絹、筒戸、西ノ台、西ノ台南
絹の台、アミティ桜公園、小張、青木、長渡呂
弥柳、上平柳、中平柳、下平柳、谷井田、山谷
山王新田、神住新田、板橋、伊奈東、狸穴
南太田、平和台、陽光台、紫峰ヶ丘、富士見ヶ丘

※対象は戸建て住宅、アパートとし、マンションは対象となりませんのでご了承ください。

事業参加(収集)可能な地区など

- すでに対象の地区について、随時参加申込を受け付けています。
- まだ対象でない地区について、随時相談を受け付けています。

申込について


- 電話にて申込し、後日受け入れ可能か協議し連絡いたします。

容器について

- 容器は、常総環境センターから配布されます。

回収について

- 週2回(火・金)となります。



お問い合わせ / 市役所 生活環境課 ☎58-2111

野焼きは禁止されています

基準にあった焼却設備を使わずに、木くず、紙くず、プラスチック等の廃棄物を燃やしたりする、いわゆる「野焼き」は禁止されています。

違反した場合は5年以下の懲役、若しくは1,000万円以下の罰金又はこの併科となっています。

ただし、下記の行為は、野焼きの例外規定とされておりますが、周辺的生活環境に悪臭等の影響を及ぼしている場合、例外とはみなされず改善命令や、各種の行政指導の対象となります。

- 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
例：河川敷の草焼き、道路側の草焼き等
- 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
例：災害等の応急対策、火災予防訓練等
- 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
例：正月のしめ縄、門松を焚く行事、どんと焼き（鳥追い）等
- 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
例：焼き畑、畦の草及び枝の焼却、漁網にかかったごみの焼却等
- たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であっても軽微なもの
例：庭先での小規模な落ち葉たき

○一般廃棄物焼却炉の構造基準

1	空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼ガスの温度が摂氏800度以上で廃棄物を焼却できるものであること。
2	焼却に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
3	外気と遮断された状態で、定量ずつごみを焼却室に投入できること。
4	燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定できる装置があること。
5	燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置があること。

違法な「野焼き」を発見した時は

フリーダイヤル不法投棄110番
☎ 0120-536380へ

または茨城県県南県民センター環境・保安課 ☎029-822-8364へ。休日・夜間での緊急の場合は、警察の110番までご連絡ください。

とっても詳しい分別辞典

あ～い

あ

辞典 -P.1

品名	分別区分	備考
アイスの容器(紙製)	可燃ごみ	
アイスの容器(プラスチック製)	資源物(プラ容器)	中を空にし、洗う。
アイスノン	不燃ごみ	
アイスピック	不燃ごみ	先の部分を紙などで包み「危険」と書く。
アイロン	不燃ごみ	
アイロン台	粗大ごみ	
IHクッキングヒーター	不燃ごみ	市が指定する小型家電回収ボックスへ。入らない場合は不燃ごみへ。P.29参照。指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
アカすり(天然素材製)	可燃ごみ	
アカすり(天然素材製以外)	不燃ごみ	
あき缶	資源物(あき缶)	中を空にし、洗う。
あきビン(飲食物)	資源物(あきビン)	キャップを取る。中を洗う。3色に分ける。
あきビン(飲食物以外)	不燃ごみ	資源物には出さない。
アコーディオンカーテン	粗大ごみ	
足ふきマット(天然素材製)	可燃ごみ	
足ふきマット(天然素材製以外)	不燃ごみ	珪藻土製は、含む。
アダプター	不燃ごみ	市が指定する小型家電回収ボックスへ。入らない場合は不燃ごみへ。P.29参照
厚紙	資源物(雑誌・雑がみ)	P.13 参照
圧力鍋	資源物(あき缶)	
油紙	可燃ごみ	
油こしの容器(金属)	資源物(あき缶)	
油さし	不燃ごみ	中身は取り除く。
油粘土	不燃ごみ	
油ビン(食用油)	資源物(あきビン)	キャップを取る。中を洗う。3色に分ける。
油ビン(食用油以外)	不燃ごみ	中は空にする。
雨合羽	不燃ごみ	
雨戸	粗大ごみ	
雨とい(U字溝、筒)	粗大ごみ	
網	不燃ごみ	30cm四方に切る。
編み機	粗大ごみ	

品名	分別区分	備考
網戸	粗大ごみ	
編み針(天然素材製)	可燃ごみ	
編み針(天然素材製以外)	不燃ごみ	
鉛の缶	資源物(あき缶)	
アルバム	可燃ごみ	ビニール製は不燃ごみへ。
アルミ缶	資源物(あき缶)	中を空にし、洗う。
アルミコーティング袋(菓子)	資源物(プラ容器)	
アルミホイル(クッキングホイル)	不燃ごみ	
アルミホイルの芯	資源物(雑誌・雑がみ)	P.13 参照
泡たて器	不燃ごみ	
安全ピン	不燃ごみ	
アンテナ(テレビ用)	粗大ごみ	
アンテナケーブル	不燃ごみ	30cm以内に切る
行灯(あんどん)	粗大ごみ	
アンブ	粗大ごみ	

い

品名	分別区分	備考
石・岩	収集できません	P.26 参照
衣装ケース	粗大ごみ	
いす	粗大ごみ	
板	粗大ごみ	縦2m×横90cm×厚さ5cm以内。
板ガラス	不燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
イチゴのパック	資源物(プラ容器)	
一輪車	粗大ごみ	
一升瓶	資源物(あきビン)	キャップを取る。中を洗う。3色に分ける。(なるべく購入店へ返却してください)
一斗缶	資源物(あき缶)	中を空にし、洗う。
糸	可燃ごみ	

い～お

品名	分別区分	備考
井戸ポンプ	粗大ごみ	
犬小屋	粗大ごみ	
鋳物鍋	粗大ごみ	指定袋に入る物はあき缶へ。
イヤホン	不燃ごみ	市が指定する小型家電回収ボックスへ。入らない場合は不燃ごみへ。P.29参照
医療廃棄物	収集できません	
衣類	資源物(古布)	P.15 参照
衣類乾燥機	収集できません	P.27 参照
入れ歯	不燃ごみ	
色鉛筆	可燃ごみ	
色鉛筆のケース(紙製)	可燃ごみ	汚れていない物は雑誌・雑がみへ。
色鉛筆のケース(金属製)	資源物(あき缶)	
印鑑(木製)	可燃ごみ	
印鑑(木製以外)	不燃ごみ	
インクカートリッジ(プリンター)	不燃ごみ	インクカートリッジ回収箱に出すこともできます。
インターホン	不燃ごみ	乾電池は有害ごみへ。

う

品名	分別区分	備考
植木の枝(長さ50cm以上)	収集できません	
植木の枝 (長さ50cm未満, 幹の太さ5cm未満)	可燃ごみ	一週間以上乾燥させる。紐で束にする。 (袋不要)直接搬入は出来ません。
植木の葉	可燃ごみ	一週間以上乾燥させる。 直接搬入は出来ません。
植木の幹の太さ(5cm以上)	収集できません	
植木鉢	不燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
植木ポット(軟質プラ製)	資源物(プラ容器)	土は取り除く。
ウエットスーツ	不燃ごみ	30cm四方に切る。
ウエットティッシュ	可燃ごみ	
浮き輪	不燃ごみ	
臼(木製)	粗大ごみ	石臼は収集できません。
ウッドデッキ(廃木材)	粗大ごみ	
腕時計	不燃ごみ	
乳母車	粗大ごみ	
羽毛布団	粗大ごみ	圧縮されたものは不可。

え

品名	分別区分	備考
エアコン	収集できません	P.27 参照
映写機	粗大ごみ	
液晶テレビ	収集できません	P.27 参照
液体洗剤の容器	資源物(プラ容器)	中を空にし、洗う。
枝切りバサミ	粗大ごみ	先の部分を紙などで包み「危険」と書く。
エナジートロン(電位治療器)	粗大ごみ	
エプロン	資源物(古布)	P.15 参照
絵本	資源物(雑誌・雑がみ)	P.13 参照
LED電球	不燃ごみ	
延長コード	不燃ごみ	市が指定する小型家電回収ボックスへ。入らない場合は不燃ごみへ。P.29参照
エンジンポンプ(2インチ, 3インチ)	粗大ごみ	燃料は抜く。ホースは1m~2m位に切断すれば粗大ごみ, 切断できないものは収集できません。
鉛筆	可燃ごみ	
塩ビ管	粗大ごみ	直径15cm, 長さ3m以内
塩ビマス	粗大ごみ	家庭用に限る。
鉛筆削り器	不燃ごみ	

お

品名	分別区分	備考
オイル(鉱物系・合成オイル)	収集できません	
オイル(植物・動物系食用)	可燃ごみ	紙や布などに吸着させる。
オイル吸着剤(自動車用)	収集できません	
オイルヒーター	粗大ごみ	
王冠(金属製)	資源物(あき缶)	
オートバイ	収集できません	P.27 参照
オーブントースター	不燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
押しピン(画びょう)	不燃ごみ	安全のため、箱に入れて出す。
お玉(しゃくし)(金属・プラスチック製)	不燃ごみ	
お玉(しゃくし)(木製)	可燃ごみ	
落ち葉	可燃ごみ	一週間以上乾燥させる。 直接搬入は出来ません。
おまる	粗大ごみ	汚物は取り除く。
おむつ	可燃ごみ	汚物は取り除く。
おもちゃ(金属・プラスチック製)	不燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。

品名	分別区分	備考
おもちゃ(木製)	可燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
折りたたみ傘	不燃ごみ	
おろしがね	不燃ごみ	
温度計(水銀使用)	有害ごみ	水銀使用以外は不燃ごみへ。詳細は「有害ごみ」をご覧ください。P.23 参照
温風ヒーター	粗大ごみ	

品名	分別区分	備考
家具	粗大ごみ	
学習机	粗大ごみ	
拡声器	不燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
額縁(金属・プラスチック製)	不燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
額縁(木製)	可燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。 ガラスやプラスチックカバーは不燃ごみへ。
掛け軸(天然素材製)	可燃ごみ	
掛け軸(天然素材製以外)	不燃ごみ	
カケヤ(大型の木づち)	粗大ごみ	
加工用金属板	資源物(あき缶)	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
かご(紙・竹・木製)	可燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
かご(金属・プラスチック製)	不燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
傘	不燃ごみ	柄が袋から出ても不燃ごみへ。
傘立て	粗大ごみ	
菓子缶(金属製)	資源物(あき缶)	中は空にする。指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
菓子箱(紙製)	資源物(雑がみ)	中は空にする。汚れている物は、可燃ごみへ。
菓子箱(プラスチック製)	資源物(プラ容器)	中は空にし、洗う。
加湿器	不燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
果実酒作成用ビン	資源物(あきビン)	キャップを取る。中を洗う。3色に分ける。
果実酒作成用容器(ビン以外)	不燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
ガスカートリッジ(ガスボンベ)	資源ごみ(あき缶)	中は空にする。缶に穴を開ける。
ガステーブル(ガスレンジ)	粗大ごみ	乾電池は有害ごみへ。
ガスボンベ(プロパン用)	収集できません	購入店へご相談ください。
カセットコンロ(卓上用)	不燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。 ボンベは取り外す。
カセットテープ	不燃ごみ	
カセットデッキ	不燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
ガソリン携帯缶	資源物(あき缶)	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。 中は空にする。
型紙	可燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
片手鍋	資源物(あき缶)	
カタログ	資源物(雑誌・雑がみ)	P.13 参照
カチューシャ	不燃ごみ	
カッターの刃	不燃ごみ	紙などで包み「危険」と書く。

か

品名	分別区分	備考
カーコンポ	不燃ごみ	市が指定する小型家電回収ボックスへ。入らない場合は不燃ごみへ。P.29参照
カーシャンプーの容器	資源物(プラ容器)	中を空にし、洗う。
ガーゼ	可燃ごみ	
カーテン	不燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
カーテンレール	粗大ごみ	
カート	粗大ごみ	
カーナビ	不燃ごみ	市が指定する小型家電回収ボックスへ。入らない場合は不燃ごみへ。P.29参照
カーバッテリー	収集できません	ガソリンスタンド・自動車整備場等で処分してください。
カーブミラー	不燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
カーペイントの容器(金属製)	資源物(あき缶)	中は空にする。
カーペイントの容器(金属製以外)	不燃ごみ	中は空にする。
カーベット	粗大ごみ	紐でしばって出す。
カーベットローラー	不燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
カーボン紙・ノーカーボン紙	可燃ごみ	特殊加工紙のためリサイクルできません。
カーポートの屋根材	粗大ごみ	長さ3m以内。不燃ごみ袋に入るものは除く。
カーラー	不燃ごみ	
貝殻	可燃ごみ	
懐中電灯	不燃ごみ	乾電池は有害ごみへ。市が指定する小型家電回収ボックスへ。入らない場合は不燃ごみへ。P.29参照
かいまき	粗大ごみ	
カイロ(使い捨て)	不燃ごみ	未使用のものは収集できません。
カイロ(使い捨て除く)	不燃ごみ	
鏡	不燃ごみ	割れた物は、紙などで包み「危険」と書く。指定袋に入らない物は粗大ごみへ。

品名	分別区分	備考
カット綿	可燃ごみ	
カップ	不燃ごみ	
カップ(ガラス・陶磁器・プラスチック製)	不燃ごみ	あきピンには出さない。
カップ(金属製)	資源物(あき缶)	
割烹着	資源物(古布)	P.15 参照
かつら	不燃ごみ	
家電品(家電4品目及びパソコン)	収集できません	P.27 参照
家電品(家電4品目及びパソコン以外)	不燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。(買い換えのときは電気店に引き取ってもらってください。)
蚊取り線香	可燃ごみ	
かなづち	不燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
かばん	不燃ごみ	
画板	粗大ごみ	
カビ取り剤の容器	資源物(プラ容器)	中を空にし、洗う。
画鋏(かびょう)	不燃ごみ	箱に入れて出す。
花瓶	不燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
壁紙(塩ビ製)	不燃ごみ	細かく切断して出す。
壁紙(紙製)	可燃ごみ	
壁紙(ロール)	粗大ごみ	長さ3m×直径15cm以内。
釜	資源物(あき缶)	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
鎌	不燃ごみ	先の部分を紙などで包み「危険」と書く。
紙おむつ	可燃ごみ	汚物は取り除く。
紙くず	可燃ごみ	資源として再生できないもの。
紙コップ	可燃ごみ	
紙皿	可燃ごみ	
カミソリの刃	不燃ごみ	紙などで包み「危険」と書く。
紙粘土	可燃ごみ	
紙パック	資源物(紙パック)	P.13 参照
紙ひも	可燃ごみ	
紙ひもの包装フィルム	資源物(プラ容器)	
紙袋	資源物(雑誌・雑がみ)	P.13 参照
紙やすり	不燃ごみ	
ガムテープ	可燃ごみ	
カメラ	不燃ごみ	乾電池は有害ごみへ。バッテリーは購入店へ。市が指定する小型家電回収ボックスへ。入らない場合は不燃ごみへ。P.29参照

品名	分別区分	備考
火薬	収集できません	
画用紙	資源物(雑誌・雑がみ)	P.13 参照
カラーボックス	粗大ごみ	
ガラス板	不燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
ガラスくず	不燃ごみ	紙などで包み「危険」と書く。
ガラス製食器類	不燃ごみ	割れた物は、紙などで包み「危険」と書く。あきピンには出さない。
ガラステーブル	粗大ごみ	
ガラス戸	粗大ごみ	
刈払い機(草刈機)	粗大ごみ	燃料を抜く。
革製品(革靴・革手袋等)	不燃ごみ	
瓦(かわら)	収集できません	
簡易式トイレ	粗大ごみ	汚物は取り除く。
換気扇	不燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
換気扇カバー	不燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
缶切り	不燃ごみ	
緩衝材	資源物(プラ容器)	粒状でバラバラになる物は不燃ごみへ。
乾燥機	収集できません	P.27 参照
乾燥剤	不燃ごみ	
缶詰	資源物(あき缶)	中を空にし、洗う。
乾電池	有害ごみ	市が指定する回収場所へ。
カンナの刃	不燃ごみ	紙などで包み「危険」と書く。
感熱紙	可燃ごみ	特殊加工紙のためリサイクルできません。

き

品名	分別区分	備考
キーホルダー	不燃ごみ	
ギター	粗大ごみ	
木槌(きづち)	可燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
キッチンタオル(紙・布製)	可燃ごみ	
キッチンペーパー	可燃ごみ	
キッチンワゴン	粗大ごみ	
きね	粗大ごみ	
木箱	可燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。

き

品名	分別区分	備考
木べら	可燃ごみ	
着物	資源物(古布)	P.15 参照
脚立	粗大ごみ	
キャッシュカード*	不燃ごみ	切断して出す。
きゅうす(金属製)	資源物(あき缶)	
きゅうす(陶磁器製・プラスチック製)	不燃ごみ	
給湯器	粗大ごみ	乾電池は有害ごみへ。
牛乳パック	資源物(紙パック)	P.13 参照
給油ポンプ	不燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。 乾電池は有害ごみへ。
教科書	資源物(古紙)	
鏡台	粗大ごみ	
きり	不燃ごみ	先の部分を紙などで包み 「危険」と書く。
霧吹き	不燃ごみ	
禁煙用パイプ	不燃ごみ	
金魚鉢	不燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。 あきビンには出さない。
金庫(耐火金庫を除く)	不燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。 耐火金庫は購入店へ。
巾着(革・ビニール製)	不燃ごみ	
巾着(布製)	可燃ごみ	

<

品名	分別区分	備考
空気入れ	不燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
空気清浄器	粗大ごみ	指定袋に入る物は不燃ごみへ。
クーラー(エアコン)	収集できません	P.27 参照
クーラーボックス	不燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
くぎ	不燃ごみ	紙などで包み「危険」と書く。
草	可燃ごみ	土を取って一週間以上乾燥させる。
草刈機	粗大ごみ	
くさり	不燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
くし(串・櫛)(天然素材製)	可燃ごみ	
くし(串・櫛)(天然素材製以外のもの)	不燃ごみ	

<

品名	分別区分	備考
クズ取りネット	不燃ごみ	
果物ナイフ	不燃ごみ	刃の部分を紙などで包み「危険」と書く。
口紅の容器	不燃ごみ	使い切る。
靴	不燃ごみ	
クッキングタイマー	不燃ごみ	ボタン電池は購入店へ。市が指定する 小型家電回収ボックスへ。入らない場 合は不燃ごみへ。P.29参照
クッキングヒーター	不燃ごみ	市が指定する小型家電回収ボックスへ。 入らない場合は不燃ごみへ。P.29参照 指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
靴下	可燃ごみ	
クッション	不燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
靴の中敷き	不燃ごみ	
靴べら	不燃ごみ	
首輪	不燃ごみ	
熊手(金属製・プラスチック製)	不燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
熊手(木製・竹製)	可燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
グラス	不燃ごみ	割れた物は、紙などで包み「危険」 と書く。あきビンには出さない。
クリアファイル	不燃ごみ	
クリスマスツリー	不燃ごみ	紙・木製部分は可燃ごみへ。 指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
クリップ	不燃ごみ	
車椅子	粗大ごみ	
クレジットカード*	不燃ごみ	切断して出す。
クレヨン	不燃ごみ	
クレヨンケース(プラスチック製)	資源物(プラ容器)	
クレンザーの容器	資源物(プラ容器)	中を空にし、洗う。
グロー球	不燃ごみ	
グローブ(スポーツ用)	不燃ごみ	
鍬(くわ)	粗大ごみ	
軍手	可燃ごみ	

け

品名	分別区分	備考
蛍光管(割れていない物)	有害ごみ	市が指定する回収場所へ。割れた蛍光管は不燃ごみへ。(紙などに包み「危険」と書く)
蛍光ペン	不燃ごみ	
携帯音楽プレーヤー	不燃ごみ	市が指定する小型家電回収ボックスへ。入らない場合は不燃ごみへ。P.29参照
携帯ゲーム機	不燃ごみ	市が指定する小型家電回収ボックスへ。入らない場合は不燃ごみへ。P.29参照
携帯電話	不燃ごみ	なるべく購入店に返却してください。バッテリーは購入店へ。市が指定する小型家電回収ボックスへ。P.29参照
糸	可燃ごみ	
計量カップ・スプーン	不燃ごみ	
ケース類(革製・プラスチック製)	不燃ごみ	
ケーブル	不燃ごみ	市が指定する小型家電回収ボックスへ。入らない場合は不燃ごみへ。P.29参照
ゲーム機	不燃ごみ	市が指定する小型家電回収ボックスへ。入らない場合は不燃ごみへ。P.29参照
ゲームソフト	不燃ごみ	市が指定する小型家電回収ボックスへ。入らない場合は不燃ごみへ。P.29参照
劇毒薬	収集できません	P.26 参照
劇毒薬の容器	不燃ごみ	中身を取り除いて洗浄する。
消しゴム	不燃ごみ	
化粧ビン	不燃ごみ	あきビンには出さない。中は空にする。
化粧品のボトル(プラスチック製)	資源物(プラ容器)	中を空にし、洗う。
毛染め液の容器(スプレー缶)	資源物(あき缶)	中は空にする。穴を開ける。
毛染め液の容器(プラスチック製)	資源物(プラ容器)	中を空にし、洗う。
下駄	可燃ごみ	
下駄箱	粗大ごみ	
ケチャップのチューブ	資源物(プラ容器)	中を空にし、洗う。
ケチャップのビン	資源物(あきビン)	中を空にし、洗う。
血圧計	不燃ごみ	
ケトル(やかん)	資源物(あき缶)	
毛抜き	不燃ごみ	
玄関マット(天然素材製)	可燃ごみ	
玄関マット(天然素材製以外)	不燃ごみ	

品名	分別区分	備考
健康器具	不燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
剣山	不燃ごみ	紙などで包み「危険」と書く。

こ

品名	分別区分	備考
工具	不燃ごみ	
工具箱	不燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
紅茶の缶	資源物(あき缶)	
紅茶のティーバッグ	可燃ごみ	
ゴーグル	不燃ごみ	
コート	資源物(古布)	P.15 参照
コード	不燃ごみ	市が指定する小型家電回収ボックスへ。入らない場合は不燃ごみへ。P.29参照
コートかけ	粗大ごみ	
コードリール	粗大ごみ	コードは30cm以内に切って不燃ごみへ。
コーヒーのビン	資源物(あきビン)	キャップを取る(中フタの紙も全部はがす)。中を洗う。3色に分ける。
コーヒーのビンのふた	資源物(プラ容器)	
コーヒーマーカー	不燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
小型ラジオ	不燃ごみ	乾電池は有害ごみへ。市が指定する小型家電回収ボックスへ。入らない場合は不燃ごみへ。P.29参照
ゴザ	粗大ごみ	紐でしばって出す。
こし器	不燃ごみ	
こたつ(天板含む)	粗大ごみ	
こたつ布団	粗大ごみ	紐でしばって出す。
コップ(金属製)	資源物(あき缶)	
コップ(プラスチック製)	不燃ごみ	
コッヘル(携帯用調理器具)	不燃ごみ	
粉ミルクの袋	資源物(プラ容器)	
粉ミルクの容器(金属製)	資源物(あき缶)	中身は取り除く。
コネクタ	不燃ごみ	
小鉢	不燃ごみ	
コミック	資源物(雑誌・雑がみ)	P.13 参照
ごみ取りネット	不燃ごみ	

品名	分別区分	備考
ごみ取りハンドモップ	可燃ごみ	モップ部分は可燃ごみへ。 柄の部分は不燃ごみへ。
ごみ箱	不燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
ゴム製品(手袋・長靴)	不燃ごみ	
米袋(紙製)	可燃ごみ	
米袋(プラスチック製)	資源物(プラ容器)	中は空にする。
米びつ	粗大ごみ	
コルク	可燃ごみ	
コルク抜き	不燃ごみ	先の部分を紙などで包み「危険」と書く。
コルクボード	可燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
ゴルフクラブ	粗大ごみ	
ゴルフバッグ	粗大ごみ	
ゴルフボール	不燃ごみ	
コンクリート	収集できません	
コンセント	不燃ごみ	
コンタクトレンズの容器	資源物(プラ容器)	
コンテナボックス	粗大ごみ	
コンドーム	可燃ごみ	
コンパス	不燃ごみ	先の部分を紙などで包み「危険」と書く。
コンパネ(板)	粗大ごみ	指定袋に入る物は可燃ごみへ。
コンプレッサー	粗大ごみ	家庭用に限る。50kg以内。 指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
コンポ(ミニコンポ)	粗大ごみ	指定袋に入る物は不燃ごみへ。
コンロ(ガスコンロ)	粗大ごみ	乾電池は有害ごみへ。

品名	分別区分	備考
サーキュレーター	粗大ごみ	指定袋に入る物は不燃ごみへ。
サーフボード	粗大ごみ	
座いす	粗大ごみ	
祭壇	粗大ごみ	指定袋に入る小物は除く。
サイディング(板)	収集できません	
サイドボード	粗大ごみ	
財布(布製)	可燃ごみ	
財布(皮製)	不燃ごみ	

品名	分別区分	備考
材木	粗大ごみ	長さ3m、幅1.5m、厚さ15cm以内にする。
作業服	可燃ごみ	素材により不燃ごみへ。P.15参照。
酒の容器(紙パック)	可燃ごみ	紙パック(古紙)には出さない。
酒の容器(ビン)	資源物(あきビン)	キャップを取る。中を洗う。3色に分ける。 一升瓶・リターナブルビンは購入店へ。
酒の容器(ペットボトル)	資源物(ペットボトル)	キャップを取る。中を洗う。 ラベルをはがす。つぶす。
酒パックのキャップ	資源物(プラ容器)	
座卓	粗大ごみ	
雑誌	資源物(雑誌・雑がみ)	P.13 参照
殺虫剤スプレー缶	資源物(あき缶)	中は空にする。穴を開ける。
座布団	可燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
サポーター	可燃ごみ	
皿(紙製)	可燃ごみ	
皿(金属製)	資源物(あき缶)	
皿(陶磁器製・プラスチック製)	不燃ごみ	
サラダオイルの容器(金属製)	資源物(あき缶)	中を空にし、洗う。
サラダオイルの容器(ビン)	資源物(あきビン)	キャップを取る。中を洗う。3色に分ける。
サラダオイルの容器(プラスチック製)	資源物(プラ容器)	中を空にし、洗う。
ざる(竹製)	可燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
ざる(プラスチック製・金属製)	不燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
三角コーナー	不燃ごみ	
三脚	粗大ごみ	指定袋に入る物は不燃ごみへ。
サングラス	不燃ごみ	
サンダル	不燃ごみ	
サンドバッグ	不燃ごみ	中のものは抜く。
サンドペーパー	不燃ごみ	

し

品名	分別区分	備考
飼育カゴ	粗大ごみ	指定袋に入る物で天然素材製のものは可燃ごみへ。 天然素材製以外のものは不燃ごみへ。
シーツ	資源物(古布)	P.15 参照
CD	不燃ごみ	
CDプレイヤー	不燃ごみ	市が指定する小型家電回収ボックスへ。 入らない場合は不燃ごみへ。P.29参照。 指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
シーンス	資源物(古布)	P.15 参照
シェーバー	不燃ごみ	乾電池は有害ごみへ。市が指定する小型家電回収ボックスへ。入らない場合は不燃ごみへ。P.29参照
磁気製品	不燃ごみ	
仕切りトレイ(プラスチック製)	資源物(プラ容器)	
磁石	不燃ごみ	
下着	不燃ごみ	
しちりん	粗大ごみ	灰は取り除く。
湿度計	不燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
室内アンテナ	不燃ごみ	
室内物干し	粗大ごみ	指定袋に入る物は不燃ごみへ。
湿布	可燃ごみ	
湿布剤の表面に貼られた薄いフィルム	資源物(プラ容器)	
辞典	資源物(雑誌・雑がみ)	P.13 参照
自転車	粗大ごみ	電動アシスト式のバッテリーは購入店へ。
竹刀	粗大ごみ	
芝	可燃ごみ	枯れた状態で土を取る。
芝刈り機	粗大ごみ	
芝刈り機の替え刃	不燃ごみ	紙などで包み「危険」と書く。
シャーシ	資源物(古布)	P.15 参照
シャープペンシル	不燃ごみ	
蛇口	不燃ごみ	
ジャケット	資源物(古布)	P.15 参照
写真	可燃ごみ	
写真立て(プラスチック製)	不燃ごみ	木製の枠は可燃ごみへ。 ガラスは不燃ごみへ。
写真のネガフィルム	不燃ごみ	
シャツ	資源物(古布)	P.15 参照

品名	分別区分	備考
ジャッキ	不燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
しゃもじ(プラスチック製)	不燃ごみ	
しゃもじ(木製)	可燃ごみ	
ジャンパー	資源物(古布)	P.15 参照
シャンプー・リンスの容器	資源物(プラ容器)	中を空にし、洗う。
シャンプー・リンス等のポンプ部分	資源物(プラ容器)	洗う。
シャンプーハット	不燃ごみ	
修正液の容器	資源物(プラ容器)	中を空にし、洗う。
じゅうたん	粗大ごみ	紐でしばって出す。
充電器	不燃ごみ	市が指定する小型家電回収ボックスへ。 入らない場合は不燃ごみへ。P.29参照
柔軟剤の容器	資源物(プラ容器)	中を空にし、洗う。
収納箱(紙製)	可燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
収納箱(プラスチック製)	不燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
数珠(プラスチック製)	不燃ごみ	
数珠(木製)	可燃ごみ	
朱肉	不燃ごみ	
シュレッダーした紙	資源物(雑誌・古紙)	透明な袋に入れる。 少量の場合は可燃ごみへ。
消火器	収集できません	購入店にご相談ください。
ジョイントマット	不燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
焼却炉(鉄・スチール・ステンレス)	粗大ごみ	土、レンガ、灰を除く。
定規(金属製・プラスチック製)	不燃ごみ	
定規(竹製・木製)	可燃ごみ	
障子戸	粗大ごみ	
消臭剤(固体)	不燃ごみ	活性炭入りの物は可燃ごみへ。
消臭剤の容器(金属製)	資源物(あき缶)	中身は使い切る。 スプレー缶は穴を開ける。
消臭剤の容器(プラスチック製)	資源物(プラ容器)	中を空にし、洗う。
浄水器	不燃ごみ	乾電池は有害ごみへ。指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
錠前	不燃ごみ	
照明器具	粗大ごみ	指定袋に入る物は不燃ごみへ。 蛍光灯は有害ごみへ。
じょうろ	不燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。

品名	分別区分	備考
醤油の容器(ビン)	資源物(あきビン)	キャップを取る。中を洗う。3色に分ける。
醤油の容器(袋・プラスチック製)	資源物(プラ容器)	中を空にし、洗う。
醤油の容器(ペットボトル)	資源物(ペットボトル)	キャップを取る。中を洗う。 ラベルをはがす。つぶす。
食品トレイ	資源物(プラ容器)	中を空にし、洗う。
食用油	可燃ごみ	布や紙に染みこませるか、固形剤で 固め紙に包んで出す。
除湿器	粗大ごみ	指定袋に入る物は不燃ごみへ。
除湿剤	不燃ごみ	
除湿剤の容器	資源物(プラ容器)	たまった水は捨てる。
女性用ナプキン類	可燃ごみ	
除草剤の容器	不燃ごみ	中を空にし、洗う。
書棚	粗大ごみ	
食器棚	粗大ごみ	
食器(紙製)	可燃ごみ	
食器(陶磁器製・プラスチック製)	不燃ごみ	割れた物は、紙などで包み「危険」と書く。
食器洗い乾燥機	粗大ごみ	
シリカゲル(乾燥剤)	不燃ごみ	
シニアカー(電動)	収集できません	購入店にご相談ください。
シルバーカー(手押し)	粗大ごみ	
人工芝	不燃ごみ	1m四方に切る。粗大ごみの場合 は1.5m～2.0m以内。
新聞紙	資源物(新聞紙)	P.13 参照
じんべい	資源物(古布)	P.15 参照

品名	分別区分	備考
すずり	不燃ごみ	
すだれ	粗大ごみ	紐でしばって出す。
ステープラー(ホチキス)	不燃ごみ	
ステレオ	粗大ごみ	市が指定する小型家電回収ボックスへ。 入らない場合は不燃ごみへ。P.29参照。 指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
ストーブ	粗大ごみ	灯油を抜く。乾電池は有害ごみへ。 指定袋に入る物は不燃ごみへ。
ストッキング	不燃ごみ	
ストロー	不燃ごみ	
砂	収集できません	
スプレー缶	資源物(あき缶)	中は空にする。穴を開ける。 キャップはプラ容器へ。
スプレー缶のキャップ	資源物(プラ容器)	
スポンジ	不燃ごみ	
炭	可燃ごみ	
スリッパ	不燃ごみ	
すり鉢	不燃ごみ	

す

品名	分別区分	備考
水温計(水銀使用)	有害ごみ	市が指定する回収場所へ。
水温計(水銀使用以外)	不燃ごみ	ボタン電池は購入店へ。市が指定する 小型家電回収ボックスへ。入らない場合 は不燃ごみへ。P.29参照
水槽	粗大ごみ	指定袋に入る物は不燃ごみへ。
水筒	不燃ごみ	
炊飯器	不燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
スーツケース	粗大ごみ	
スキー・スノーボードウェア	不燃ごみ	古布としてリサイクルできません。
スキー・スノーボード用具	粗大ごみ	靴は不燃ごみ。
スクーター	収集できません	P.27 参照

せ

品名	分別区分	備考
整髪用品の容器(スプレー缶)	資源物(あき缶)	中は空にする。穴を開ける。
整髪用品の容器(ピン)	不燃ごみ	中は空にする。
整髪用品の容器(プラスチック製)	資源物(プラ容器)	中は空にする。
生理用品	可燃ごみ	
石鹼	不燃ごみ	天然由来のものは可燃ごみ。
石鹼の個袋(紙製)	可燃ごみ	
石鹼の個袋(プラスチック製)	資源物(プラ容器)	
石膏ボード	収集できません	
接着剤	不燃ごみ	中は空にする。
セトモノ	不燃ごみ	あきピンには出さない。割れた物は、紙などで包み「危険」と書く。
セメント	収集できません	
セロハン紙	不燃ごみ	
セロハンテープ	不燃ごみ	
セロハンテープの芯	可燃ごみ	
洗剤の箱(粉石鹼等)	可燃ごみ	粉洗剤は小分けにすれば可燃ごみ。
洗剤の容器(液体洗剤等)	資源物(プラ容器)	液体洗剤は紙に吸収して可燃ゴミ。容器は空にして洗う。
洗濯機	収集できません	P.27 参照
洗濯のりの容器	資源物(プラ容器)	中を空にし、洗う。
栓抜き	不燃ごみ	
扇風機	粗大ごみ	
せんべいの袋	資源物(プラ容器)	中は空にする。

そ

品名	分別区分	備考
造花	不燃ごみ	
双眼鏡	不燃ごみ	
ぞうきん	可燃ごみ	
掃除機	粗大ごみ	指定袋に入る物是不燃ごみへ。
掃除機用ごみパック	可燃ごみ	
ソースの容器	資源物(プラ容器)	中を空にし、洗う。
ソファ	粗大ごみ	回収申込み時、分離タイプは各1点。
ソーラーパネル	収集できません	購入店または産業廃棄物収集業者にご相談ください。

た

品名	分別区分	備考
体温計(水銀使用)	有害ごみ	P.23 参照
体温計(電子式)	不燃ごみ	ボタン電池は購入店へ。市が指定する小型家電回収ボックスへ。入らない場合は不燃ごみへ。P.29参照
体重計	不燃ごみ	デジタルのみ市が指定する小型家電回収ボックスへ。入らない場合は不燃ごみへ。P.29参照。指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
耐熱ガラス	不燃ごみ	あきピンには出さない。
タイヤ(ホイール含む)	粗大ごみ	外径76cm以内。
タイヤチェーン	粗大ごみ	
太陽熱温水器	粗大ごみ	配管部品、ソーラー部分は不可。購入店または産業廃棄物収集業者にご相談ください。
タイル	収集できません	
ダウンジャケット	不燃ごみ	
タオルケット	粗大ごみ	指定袋に入らない物。
竹(直径5cm以内)	可燃ごみ	50cm以内に切ってひもで束にする。
畳	粗大ごみ	直接搬入は1回につき10枚程度まで。
脱酸素剤(菓子などに入っている物)	不燃ごみ	
タバコの吸い殻	可燃ごみ	
タバコの箱	資源物(雑誌・雑がみ)	P.13 参照
卵の殻	可燃ごみ	
卵パック(紙製)	可燃ごみ	
卵パック(プラスチック製)	資源物(プラ容器)	
たんす	粗大ごみ	回収依頼時、分離して別々に使用できる物は各1点。
ダンベル	粗大ごみ	大きさ・重さに関係なく粗大ごみへ。
段ボール	資源物(段ボール)	P.13 参照

ち

品名	分別区分	備考
茶殻	可燃ごみ	
茶葉の缶	資源物(あき缶)	中は空にする。
茶碗	不燃ごみ	割れた物は紙などで包み「危険」と書く。
中華鍋	資源物(あき缶)	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
チューナー	粗大ごみ	市が指定する小型家電回収ボックスへ。入らない場合は不燃ごみへ。P.29参照。指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
彫刻刀	不燃ごみ	刃の部分を紙などで包み「危険」と書く。
調味料の容器(金属製)	資源物(あき缶)	中を空にし、洗う。
調味料の容器(ピン)	資源物(あきピン)	キャップを取る。中を洗う。3色に分ける。
調味料の容器(プラスチック製)	資源物(プラ容器)	中を空にし、洗う。
チラシ(新聞折込)	資源物(雑誌・雑がみ)	P.13 参照

品名	分別区分	備考
ついたて	粗大ごみ	
杖	粗大ごみ	指定袋に入る物で天然素材製は可燃ごみへ。天然素材製以外の物は不燃ごみへ。
使い捨てカイロ	不燃ごみ	未使用のものは収集できません。
使い捨てカメラ	収集できません	購入店へ。
机	粗大ごみ	
漬物石	収集できません	
漬物石(プラスチック製)	不燃ごみ	中身を除く。(中身がコンクリートの物で除けない場合は収集できません)
漬物樽	粗大ごみ	
漬物袋	資源物(プラ容器)	中を空にし、洗う。
土	収集できません	
つっぱり棒	粗大ごみ	指定袋に入る物は不燃ごみへ。
つなぎ(作業服)	可燃ごみ	素材により不燃ごみへ。P.15参照。
つまようじ(木製)	可燃ごみ	
つまようじ(プラスチック製)	不燃ごみ	
積み木(木製)	可燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
積み木(プラスチック製)	不燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
詰め替えパック(プラスチック製)	資源物(プラ容器)	中を空にし、洗う。
爪切り	不燃ごみ	
釣り竿	粗大ごみ	指定袋に入る物で天然素材製は可燃ごみへ。天然素材製以外の物は不燃ごみへ。
ツルハシ	粗大ごみ	

品名	分別区分	備考
Tシャツ	資源物(古布)	P.15 参照
DVD	不燃ごみ	
DVDプレーヤー	粗大ごみ	市が指定する小型家電回収ボックスへ。入らない場合は不燃ごみへ。P.29参照。指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
T字剃刀の刃	不燃ごみ	紙などで包み「危険」と書く。
ティッシュペーパー	可燃ごみ	
テープ(カセット・ビデオ・8ミリ)	不燃ごみ	

品名	分別区分	備考
テープカッター	不燃ごみ	
テーブル	粗大ごみ	
テーブルタップ(たこ足)	不燃ごみ	ケーブル部分は30cm以内に切る。
テープレコーダー	不燃ごみ	
手鏡	不燃ごみ	割れた物は、紙などで包み「危険」と書く。
手紙	可燃ごみ	
デジタルカメラ	不燃ごみ	市が指定する小型家電回収ボックスへ。入らない場合は不燃ごみへ。P.29参照。指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
手帳	可燃ごみ	ビニールコーティングされている場合は不燃ごみへ。
鉄アレイ	粗大ごみ	大きさ・重さに関係なく粗大ごみへ。
テニスボール	不燃ごみ	
テニスボールケース(金属製)	資源物(あき缶)	プラスチック製のキャップはプラ容器へ。
テニスボールケース(プラスチック製)	資源物(プラ容器)	
手袋(布・毛糸製)	可燃ごみ	布・毛糸製以外は不燃ごみへ。
テレビ	収集できません	P.27 参照
テレビゲーム機	不燃ごみ	市が指定する小型家電回収ボックスへ。入らない場合は不燃ごみへ。P.29参照
テレビ台	粗大ごみ	
テレホンカード	不燃ごみ	
電化製品の緩衝材(発泡スチロール)	資源物(プラ容器)	
電気カーペット	粗大ごみ	紐でしばって出す。
電気カーペットの上掛け	粗大ごみ	紐でしばって出す。
電気コード	不燃ごみ	30cm以内に切る。市が指定する小型家電回収ボックスへ。入らない場合は不燃ごみへ。P.29参照
電気コタツ	粗大ごみ	
電気ひげ剃り	不燃ごみ	乾電池は有害ごみへ。市が指定する小型家電回収ボックスへ。入らない場合は不燃ごみへ。P.29参照
電気ポット	不燃ごみ	
電気毛布	粗大ごみ	紐でしばって出す。
電気焼窯(スチール製)	粗大ごみ	重さ50kg以内。
電球	不燃ごみ	
電磁調理器	粗大ごみ	指定袋に入る物は不燃ごみへ。
電子手帳	不燃ごみ	市が指定する小型家電回収ボックスへ。入らない場合は不燃ごみへ。P.29参照
電子レンジ	粗大ごみ	

品名	分別区分	備考
電卓	不燃ごみ	市が指定する小型家電回収ボックスへ。入らない場合は不燃ごみへ。P.29参照
テント	粗大ごみ	
電動ベッド	粗大ごみ	
てんぷら油	可燃ごみ	布や紙にしみこませるか、凝固剤で固め紙に包んで出す。
てんぷらガード	不燃ごみ	
てんぷら鍋	資源物(あき缶)	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
電話機	不燃ごみ	市が指定する小型家電回収ボックスへ。入らない場合は不燃ごみへ。P.29参照。指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
電話台	粗大ごみ	
電話帳	資源物(雑誌・雑がみ)	P.13 参照

品名	分別区分	備考
ドライバー	不燃ごみ	
ドライヤー	不燃ごみ	市が指定する小型家電回収ボックスへ。入らない場合は不燃ごみへ。P.29参照
ドラム(コードリール)	粗大ごみ	コードは30cm以内に切って不燃ごみへ。
ドラム缶	粗大ごみ	量販店で購入した家庭用に限る。
トランシーバー	不燃ごみ	乾電池は有害ごみへ。市が指定する小型家電回収ボックスへ。入らない場合は不燃ごみへ。P.29参照
鳥かご	粗大ごみ	指定袋に入る物で天然素材製は可燃ごみへ。天然素材製以外の物は不燃ごみへ。
ドリッパー(コーヒーメーカー)	不燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
ドリップ用フィルター	可燃ごみ	
塗料	収集できません	
塗料の容器(金属製)	資源物(あき缶)	中は空にする。スプレー缶は穴を開ける。
塗料の容器(ビン)	不燃ごみ	中は空にする。あきビンには出さない。
ドリル	不燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
ドリルの刃	不燃ごみ	紙などで包み「危険」と書く。
トレイ(発泡スチロール)	資源物(プラ容器)	
トレーナー	資源物(古布)	P.15 参照
ドレッサー(鏡台)	粗大ごみ	
ドレッシングの容器(ビン)	資源物(あきビン)	キャップを取る。中を洗う。3色に分ける。
ドレッシングの容器(プラスチック製)	資源物(プラ容器)	中を空にし、洗う。
ドレッシングの容器(ペットボトル製)	資源物(ペットボトル)	キャップを取る。中を洗う。ラベルをはがす。つぶす。
トロフィー	不燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
どんぶり	不燃ごみ	割れた物は、紙などで包み「危険」と書く。

と	品名	分別区分	備考
	ドア	粗大ごみ	
	ドアノブ	不燃ごみ	
	砥石	収集できません	
	トイレトーパーの芯	資源物(雑誌・雑がみ)	P.13 参照
	トイレトーパーの包装	資源物(プラ容器)	
	トイレ洗剤の容器	資源物(プラ容器)	中を空にし、洗う
	トイレブラシ	不燃ごみ	
	道具箱	不燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
	道具袋(天然素材製)	可燃ごみ	
	道具袋(天然素材製以外)	不燃ごみ	
	投光器	不燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
	陶磁器	不燃ごみ	あきビンには出さない。割れた物は、紙などで包み「危険」と書く。
	豆腐のパック	資源物(プラ容器)	
	灯油タンク(屋外用)	粗大ごみ	灯油は抜く。付属ホースは収集できません。
	トースター	不燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
	時計	不燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。乾電池は有害ごみへ。
	トタン板、波板	粗大ごみ	紐でしばって出す。180cm×90cm以内。
	徳利	不燃ごみ	あきビンには出さない。
	土鍋	不燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
	土瓶	不燃ごみ	あきビンには出さない。

な	品名	分別区分	備考
	ナイフ	不燃ごみ	刃の部分を紙などで包み「危険」と書く。
	苗木ポット(軟質プラ製)	資源物(プラ容器)	土は取り除く。家庭用に限る。
	苗用ポット(軟質プラ製)	資源物(プラ容器)	土は取り除く。家庭用に限る。
	長靴	不燃ごみ	
	鉈(なた)	不燃ごみ	刃の部分を紙などで包み「危険」と書く。
	納豆のパック	資源物(プラ容器)	中を空にし、洗う。
	鍋(鉄・アルミ・ホーロー等)	資源物(あき缶)	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
	鍋敷き(天然素材製)	可燃ごみ	

な ~ は

品名	分別区分	備考
鍋敷き(天然素材製以外)	不燃ごみ	
鍋つかみ(天然素材製)	可燃ごみ	
鍋つかみ(天然素材製以外)	不燃ごみ	
縄(天然素材製)	可燃ごみ	30cm以内に切る。
縄(天然素材製以外)	不燃ごみ	30cm以内に切る。

品名	分別区分	備考
ねりわさびの容器	資源物(プラ容器)	中を空にし、洗う。
粘土(陶芸用)	収集できません。	紙粘土は可燃ごみへ。油粘土は不燃ごみへ。

に

品名	分別区分	備考
肉たたき(金属製)	不燃ごみ	木製は可燃ごみへ。
ニスの容器(金属製)	資源物(あき缶)	中を空にする。スプレー缶は穴を開ける。
ニスの容器(ビン)	不燃ごみ	中を空にする。あきビンには出さない。
二段ベッド	粗大ごみ	2点扱い
ニッパー	不燃ごみ	
日本酒ケース	粗大ごみ	購入した店で引き取ってもらう。 不可の場合のみ粗大ごみへ。
乳酸飲料の容器(紙製)	可燃ごみ	
乳酸飲料の容器(プラスチック製)	資源物(プラ容器)	中を空にし、洗う。
人形(紙・布・木製)	可燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
人形(紙・布・木製以外)	不燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
人形ケース	粗大ごみ	

の

品名	分別区分	備考
農機具	粗大ごみ	詳細は市にお問い合わせください。
農業用ビニール	収集できません	農協など、購入店にご相談ください。
農薬	収集できません	購入店または産業廃棄物収集業者にご相談ください。
農薬の容器(ビン・プラスチック等)	不燃ごみ	あきビンやプラ容器には出さない。 中を空にし、洗う。
ノート	資源物(雑誌・雑がみ)	P.13 参照
ノートパソコン	収集できません	P.27 参照
のこぎり	不燃ごみ	安全のため、紙などで包み「危険」と書く。
ノミ	不燃ごみ	安全のため、紙などで包み「危険」と書く。
海苔佃煮の容器(ビン)	資源物(あきビン)	キャップを取る。中を洗う。3色に分ける。
海苔佃煮の容器(プラスチック製)	資源物(プラ容器)	中を空にし、洗う。
のり(食用)の仕切り用トレイ	資源物(プラ容器)	
糊の容器(金属製)	資源物(あき缶)	中を空にする。穴をあける。キャップはプラ容器へ。
糊の容器(プラスチック製)	資源物(プラ容器)	中を空にし、洗う。

ぬ

品名	分別区分	備考
ぬいぐるみ(天然素材製)	可燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
ぬいぐるみ(天然素材製以外)	不燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
縫い針	不燃ごみ	安全のため、紙などで包み「危険」と書く。

ね

品名	分別区分	備考
ネクタイ(天然素材製)	可燃ごみ	
ネクタイ(天然素材製以外)	不燃ごみ	
ネコ砂	可燃ごみ	汚物は取り除く。
ネジ	不燃ごみ	
ねずみ捕りカゴ	不燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみ。
ネット	不燃ごみ	30cm以内に切る。
ネット支柱	粗大ごみ	
寝袋	粗大ごみ	指定袋に入る物で天然素材製は可燃ごみへ。天然素材製以外は不燃ごみへ。
ねりからしの容器	資源物(プラ容器)	中を空にし、洗う。

は

品名	分別区分	備考
バーベキューコンロ	粗大ごみ	燃料は取り外す。
パール	粗大ごみ	指定袋に入る物は不燃ごみへ。 安全のため、紙などで包み「危険」と書く。
灰(焼却灰、火事の燃えカス)	収集できません	
バイク	収集できません	P.27 参照
灰皿	不燃ごみ	
パイプ椅子	粗大ごみ	
廃木材、焼け残った木材	粗大ごみ	炭になった部分は収集できません。
廃材(鉄製)	粗大ごみ	
廃油(食用油は除く)	収集できません	購入した店で引き取ってもらう。
バインダー	不燃ごみ	紙の部分は可燃ごみへ。
ハエたたき	不燃ごみ	
はがき	可燃ごみ	
はがき印刷機	不燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。

品名	分別区分	備考
はかり	不燃ごみ	デジタルのみ市が指定する小型家電回収ボックスへ。入らない場合は不燃ごみへ。P.29参照。指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
剥製	不燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。石膏は収集できません。
刷毛(はけ)(天然素材製)	可燃ごみ	
刷毛(はけ)(天然素材製以外)	不燃ごみ	
バケツ	不燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
ハサミ	不燃ごみ	先の部分を紙などで包み「危険」と書く。
はし(天然素材製)	可燃ごみ	
はし(天然素材製以外)	不燃ごみ	
はしご	粗大ごみ	
パジャマ	資源物(古布)	P.15 参照
バスケットゴール	粗大ごみ	
バスタオル	資源物(古布)	P.15 参照
バスマット	粗大ごみ	
パソコン	収集できません	P.27 参照
パソコン周辺機器	不燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
バター・マーガリンの容器	資源物(プラ容器)	中を空にし、洗う。
はたき(天然素材製)	可燃ごみ	
はたき(天然素材製以外)	不燃ごみ	
鉢(はち)	不燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
パチスロ台	収集できません	
パチンコ台	収集できません	
発煙筒	収集できません	使用済みの物は、不燃ごみへ。
バッテリー	収集できません	購入店へ。
バッテリー充電器	不燃ごみ	市が指定する小型家電回収ボックスへ。入らない場合は不燃ごみへ。P.29参照
発電機	粗大ごみ	燃料・オイル等は抜く。
バット(野球用)	粗大ごみ	
発泡スチロール製容器	資源物(プラ容器)	
花火	収集できません	使い切った後ならば、可燃ごみへ。
花火の外袋	資源物(プラ容器)	
パネルヒーター	粗大ごみ	
歯ブラシ	不燃ごみ	
歯ブラシ等の入った容器	資源物(プラ容器)	
歯磨き粉のチューブ	資源物(プラ容器)	中を空にし、洗う。
ハム等の袋	資源物(プラ容器)	中を空にし、洗う。
パラシュート	不燃ごみ	1m四方に切断する。

品名	分別区分	備考
針	不燃ごみ	安全のため、紙などで包み「危険」と書く。
針金	不燃ごみ	30cm以内に切る。
パレット(木製、プラスチック製)	収集できません	
ハンガー(天然素材製)	可燃ごみ	
ハンガー(天然素材製以外)	不燃ごみ	
ハンガーボード	粗大ごみ	
ハンガーラック	粗大ごみ	
ハンカチ	資源物(古布)	P.15 参照
飯盒(はんごう)	資源物(あき缶)	
半田ごて	不燃ごみ	市が指定する小型家電回収ボックスへ。入らない場合は不燃ごみへ。P.29参照
半纏(はんてん)	可燃ごみ	
ハンドクリーム(缶)	資源物(あき缶)	中を空にする。
ハンドクリーム(ビン)	不燃ごみ	中を空にする。あきビンには出さない。
ハンドクリーム(プラスチック製)	資源物(プラ容器)	中を空にし、洗う。
パンの袋	資源物(プラ容器)	中は空にする。
ハンマー	不燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。

ひ

品名	分別区分	備考
ピアノ	収集できません	購入店へご相談ください。
ビー玉	不燃ごみ	
ビーチサンダル	不燃ごみ	
ビーチパラソル	粗大ごみ	
ピールケース	粗大ごみ	購入した店で引き取ってもらう。不可の場合のみ粗大ごみへ。
ピールピン	資源物(あきビン)	キャップを取る。中を洗う。3色に分ける。(なるべく購入店へ返却してください)
ひげそりの刃	不燃ごみ	紙などで包み「危険」と書く。
ひしゃく(天然素材製)	可燃ごみ	
ひしゃく(天然素材製以外)	不燃ごみ	
ビデオカメラ	不燃ごみ	市が指定する小型家電回収ボックスへ。入らない場合は不燃ごみへ。P.29参照。
ビデオテープ・ケース	不燃ごみ	
ビデオデッキ	粗大ごみ	市が指定する小型家電回収ボックスへ。入らない場合は不燃ごみへ。P.29参照。指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
ひな壇	粗大ごみ	
雛人形	可燃ごみ	

品名	分別区分	備考
ビニールテープ	不燃ごみ	
ビニール手袋	不燃ごみ	
ビニールのロール巻	不燃ごみ	指定袋に入らないものは粗大ごみ。ビニールハウス用は収集できません。
ビニールハウスのビニール	収集できません	農業用ビニールは農協など購入店にご相談ください。
ビニールハウスの骨組み	収集できません	農業用ビニールは農協など購入店にご相談ください。
ビニール紐	不燃ごみ	30cm以内に切る。
ビニール袋	不燃ごみ	
火鉢	粗大ごみ	灰は取り除く。

ふ

品名	分別区分	備考
ファーストフードの持ち帰り容器(紙製)	可燃ごみ	
ファーストフードの持ち帰り容器(プラスチック製)	資源物(プラ容器)	中を空にし、洗う。
ファイル	不燃ごみ	
ファックス(家庭用)	粗大ごみ	指定袋に入る物は不燃ごみへ。
ファンシーケース	不燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
ファンヒーター	粗大ごみ	燃料を抜く。
フィルム(ネガ)	不燃ごみ	
フィルムのケース	資源物(プラ容器)	
ブースターケーブル(自動車用)	不燃ごみ	30cm以内に切る。市が指定する小型家電回収ボックスへ。入らない場合は不燃ごみへ。P.29 参照
封筒類	資源物(雑誌・雑がみ)	P.13 参照
笛(天然素材製)	可燃ごみ	
笛(天然素材製以外)	不燃ごみ	
フェンス	粗大ごみ	指定袋に入る物は不燃ごみへ。
フォーク(食器)(天然素材製)	可燃ごみ	
フォーク(食器)(天然素材製以外)	不燃ごみ	
ふすま	粗大ごみ	
仏壇	粗大ごみ	指定袋に入る小物は除く。
筆(天然素材製)	可燃ごみ	
筆(天然素材製以外)	不燃ごみ	
筆箱(天然素材製)	可燃ごみ	
筆箱(天然素材製以外)	不燃ごみ	
ふとん	粗大ごみ	紐でしばって出す。
ふとん乾燥機	粗大ごみ	指定袋に入る物は不燃ごみへ。
踏み台	粗大ごみ	指定袋に入る物は不燃ごみへ。
フライパン	資源物(あき缶)	

品名	分別区分	備考
ブラインド	粗大ごみ	紐でしばって出す。
プラスチック(包装)フィルム	資源物(プラ容器)	
プラモデル	不燃ごみ	
プラモデルの型枠	不燃ごみ	
ブランコ(幼児用)	粗大ごみ	
プランタ	不燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
フリース(衣類)	資源物(古布)	P.15 参照
プリンター	粗大ごみ	指定袋に入る物は不燃ごみへ。
プリン機のふた(㊦マークのある物)	資源物(プラ容器)	洗う。㊦マークのない物は不燃ごみへ。
プリン機の容器	資源物(プラ容器)	中を空にし、洗う。
ブルーシート	不燃ごみ	1m四方に切る。
風呂いす(木製)	可燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
風呂いす(プラスチック製)	不燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
フロッピーディスク	不燃ごみ	
風呂のふた	粗大ごみ	
風呂のマット	粗大ごみ	
文鎮	不燃ごみ	
噴霧器	粗大ごみ	指定袋に入る物は不燃ごみへ。

へ

品名	分別区分	備考
ヘアスプレー	資源物(あき缶)	中は空にする。穴を開ける。
ヘアピン	不燃ごみ	
ベッド	粗大ごみ	
ペットシート	可燃ごみ	
ペットフードの袋(紙製)	可燃ごみ	
ペットフードの袋(プラスチック製)	資源物(プラ容器)	
ペットボトル	資源物(ペットボトル)	キャップを取る。中を洗う。ラベルをはがす。つぶす。
ペットボトルのふた	資源物(プラ容器)	
ヘッドホン	不燃ごみ	市が指定する小型家電回収ボックスへ。入らない場合は不燃ごみへ。P.29 参照
ベニヤ板	可燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
ベビーオイルの容器	資源物(プラ容器)	中を空にし、洗う。
ベビーカー	粗大ごみ	
ベビーチェア	粗大ごみ	

品名	分別区分	備考
ベビーバス	粗大ごみ	
ベビーベッド	粗大ごみ	
ベルト	不燃ごみ	
ヘルメット	不燃ごみ	
ペンキの容器(金属製)	資源物(あき缶)	中は空にする。 ペンキは乾燥していれば可燃ごみへ。 P.9 参照
便座	粗大ごみ	
弁当の容器(プラスチック製)	資源物(プラ容器)	中を空にし、洗う。
弁当の容器(コンビニ等)の外包装フィルム	資源物(プラ容器)	
弁当箱(金属製)	資源物(あき缶)	
弁当箱(天然素材製)	可燃ごみ	
弁当箱(プラスチック製)	不燃ごみ	

ほ

品名	分別区分	備考
ホイール(タイヤ)	粗大ごみ	
望遠鏡	不燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
ほうき(天然素材製)	可燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
ほうき(天然素材製以外)	不燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
芳香剤の容器	資源物(プラ容器)	中を空にし、洗う。
帽子	資源物(古布)	P.15 参照
防水シート	収集できません	建築資材。
防水スプレーの容器	資源物(あき缶)	中は空にする。穴を開ける。キャップはプラ容器へ。
宝石箱(金属・プラスチック製)	不燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
宝石箱(木製)	可燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
包帯	可燃ごみ	
包丁	不燃ごみ	紙などで包み「危険」と書く。
包丁研ぎ器	不燃ごみ	
ホース	不燃ごみ	30cm以内に切る。切れない物は粗大ごみへ。
ホースリール(ホースを含む)	粗大ごみ	
ボーリング玉	収集できません	購入した店にご相談ください。
ボール(スポーツ用品)	不燃ごみ	
ボールペン	不燃ごみ	
ボールペンの包装パック	資源物(プラ容器)	
ホーロー鍋	資源物(あき缶)	
保温材(建材)	収集できません	

品名	分別区分	備考
墨汁の容器	資源物(プラ容器)	中を空にし、洗う。
ポケットティッシュの外袋	資源物(プラ容器)	
歩行器	粗大ごみ	
ボタン(天然素材製)	可燃ごみ	
ボタン(天然素材製以外)	不燃ごみ	
ホッチキス	不燃ごみ	
ポット	不燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
ホットカーペット	粗大ごみ	紐でしばって出す。
ホットプレート	粗大ごみ	
ポテトチップスの袋	資源物(プラ容器)	中は空にする。
ほ乳ビン	不燃ごみ	耐熱ガラスのため、あきビンには出さない。
パラロイドカメラ	不燃ごみ	
ポリタンク	不燃ごみ	中は空にする。
ポリプロピレンバンド	不燃ごみ	30cm以内に切る。
ボルト・ナット・ワッシャー	資源物(あき缶)	
保冷剤	不燃ごみ	
本	資源物(雑誌・雑がみ)	P.13 参照
本立て・本棚	粗大ごみ	指定袋に入る物で木製は可燃ごみへ。 木製以外は不燃ごみへ。
ボンドの容器(金属製)	不燃ごみ	中は空にする。
ボンドの容器(プラスチック製)	不燃ごみ	中は空にする。
ポンプ	粗大ごみ	不燃ごみの袋に入る物を除く。

ま

品名	分別区分	備考
マーカーペン	不燃ごみ	
マーガリンの外箱(紙製)	資源物(雑誌・雑がみ)	P.13 参照
マーガリンの容器	資源物(プラ容器)	中を空にし、洗う。
マイク	不燃ごみ	市が指定する小型家電回収ボックスへ。 入らない場合は不燃ごみへ。P.29参照
マウス	不燃ごみ	
マウスパッド	不燃ごみ	
巻き尺	不燃ごみ	30cm以内に切る。
マグカップ	不燃ごみ	
マグネット	不燃ごみ	
まくら(天然素材製)	可燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
まくら(天然素材製以外)	不燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
マジックペン	不燃ごみ	

品名	分別区分	備考
マスク	可燃ごみ	
マッサージ機	不燃ごみ	市が指定する小型家電回収ボックスへ。入らない場合は不燃ごみへ。P.29参照。指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
マッサージチェア	粗大ごみ	重さ50kgまで。
マッチ箱	可燃ごみ	
マット・マットレス	粗大ごみ	紐でしばって出す。
窓ガラス	粗大ごみ	割れた物は、安全のため紙などで包み「危険」と書く。
まな板(木製)	可燃ごみ	
まな板(プラスチック製)	不燃ごみ	
マニキュアの容器	不燃ごみ	中は空にする。
マネキン(プラスチック製)	不燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
豆電球	不燃ごみ	
マヨネーズの外袋	資源物(プラ容器)	
マヨネーズのチューブ	資源物(プラ容器)	中を空にし、洗う。
マヨネーズの容器(ピン)	資源物(あきピン)	キャップを取る。中を洗う。3色に分ける。
マラカス	不燃ごみ	
マンガ本	資源物(雑誌・雑がみ)	P.13 参照
万年筆	不燃ごみ	
万歩計	不燃ごみ	ボタン電池は購入店へ。市が指定する小型家電回収ボックスへ。入らない場合は不燃ごみへ。P.29参照
マンホールのふた	不燃ごみ	鉄製で錆び無しの場合は資源ゴミ。

み

品名	分別区分	備考
みかん等を入れたポリ袋	資源物(プラ容器)	
みかんの入ったネット袋	資源物(プラ容器)	
ミキサー	不燃ごみ	
ミシン(足踏み)	粗大ごみ	
ミシン(電動)	不燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
ミシン糸	可燃ごみ	
ミシン糸の糸巻き(プラスチック製)	不燃ごみ	
ミシン糸の糸巻き(木製)	可燃ごみ	
水差し	不燃ごみ	

品名	分別区分	備考
水枕	不燃ごみ	中は空にする。
みその容器	資源物(プラ容器)	中を空にし、洗う。
密封ビン	不燃ごみ	
ミニカー	不燃ごみ	
耳かき(天然素材製)	可燃ごみ	
耳かき(天然素材製以外)	不燃ごみ	
ミルク缶	資源物(あき缶)	中を空にし、洗う。

む

品名	分別区分	備考
ムースの容器(スプレー缶)	資源物(あき缶)	中は空にする。穴を開ける。
虫かご(天然素材製)	可燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
虫かご(天然素材製以外)	不燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
蒸し器(金属製)	資源物(あき缶)	
蒸し器(木製)	可燃ごみ	
虫取り網	不燃ごみ	天然素材製の柄は分けて可燃ごみへ。
虫ピン	不燃ごみ	紙などで包み「危険」と書く。
虫めがね	不燃ごみ	
むしろ	粗大ごみ	しばって出す。
無線機	不燃ごみ	乾電池は有害ごみへ。指定袋に入らない物は粗大ごみへ。アンテナは3m以内に切る。

め

品名	分別区分	備考
名刺	可燃ごみ	
名刺入れ(天然素材製)	可燃ごみ	
名刺入れ(天然素材製以外)	不燃ごみ	
名刺が入っていたケース(紙製)	可燃ごみ	
名刺が入っていたケース(プラスチック製)	資源物(プラ容器)	
メガネ	不燃ごみ	
メガネケース	不燃ごみ	
メガホン(紙製)	可燃ごみ	
メガホン(電気式)	不燃ごみ	乾電池は有害ごみへ。指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
メガホン(プラスチック製)	不燃ごみ	

め～ら

め

品名	分別区分	備考
目薬の携帯用ケース	資源物(プラ容器)	
目薬の容器	資源物(プラ容器)	中は空にする。
目覚し時計	不燃ごみ	乾電池は有害ごみへ。市が指定する小型家電回収ボックスへ。入らない場合は不燃ごみへ。P.29参照
メジャー	不燃ごみ	30cm以内に切る。
綿パン	資源物(古布)	P.15 参照
綿棒	可燃ごみ	
綿棒の容器(紙製)	資源物(雑誌・雑がみ)	
綿棒の容器(プラスチック製)	資源物(プラ容器)	

も

品名	分別区分	備考
毛布	粗大ごみ	紐でしばって出す。指定袋に入る物は除く。
燃えがら	収集できません	
木ネジ	不燃ごみ	
木片(木くず)	可燃ごみ	
木片(廃木材)	粗大ごみ	長さ50cm、幅50cm、厚さ5cm以内に束ねて出す。
餅つき機	粗大ごみ	
モップ	粗大ごみ	
モニター(パソコン用)	収集できません	P.27 参照
物干し(室内用)	不燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
物干し竿	粗大ごみ	
物干し台	粗大ごみ	コンクリートの台は収集できません。
門扉	粗大ごみ	

や

品名	分別区分	備考
やかん	資源物(あき缶)	
焼肉用たれ容器(プラスチック製)	資源物(プラ容器)	中を空にし、洗う。
焼肉用たれ容器(ビン)	資源物(あきビン)	キャップを取る。中を洗う。3色に分ける。
焼き海苔の外袋	資源物(プラ容器)	
焼き物(陶磁器類)	不燃ごみ	
野球ボール	不燃ごみ	
野菜くず	可燃ごみ	
野菜等の外装フィルム	資源物(プラ容器)	
ヤスリ	不燃ごみ	

ゆ

品名	分別区分	備考
湯かき棒(プラスチック製)	不燃ごみ	
湯かき棒(木製)	可燃ごみ	
浴衣	資源物(古布)	P.15 参照
湯たんぽ(金属製)	資源物(あき缶)	
湯たんぽ(プラスチック製)	不燃ごみ	
湯のみ	不燃ごみ	
湯沸し器(給湯器)	粗大ごみ	乾電池は有害ごみへ。
湯沸しポット	不燃ごみ	

よ

品名	分別区分	備考
洋裁ピン	不燃ごみ	安全のため、紙などで包み「危険」と書く。
洋服ダンス	粗大ごみ	
ヨーグルトの容器	資源物(プラ容器)	リサイクルマークにより分別。
浴槽	粗大ごみ	強化プラスチック(FRP)製・石製の物は収集できません。
浴槽のふた	粗大ごみ	
よしず	粗大ごみ	しばって出す。

ら

品名	分別区分	備考
ライサー(米びつ)	不燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
ライター	不燃ごみ	燃料は使い切る。
ライター用石	不燃ごみ	
ライター用オイル缶	資源物(あき缶)	中は空にする。
ライター用ガス容器	資源物(あき缶)	中は空にする。穴を開ける。
ライト	不燃ごみ	乾電池は有害ごみへ。市が指定する小型家電回収ボックスへ。入らない場合は不燃ごみへ。P.29参照
ラグマット	粗大ごみ	
ラケット(木製)	可燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
ラケット(木製以外)	不燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
ラジオ・ラジオカセ	不燃ごみ	乾電池は有害ごみへ。市が指定する小型家電回収ボックスへ。入らない場合は不燃ごみへ。P.29参照。指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
ラジコン	不燃ごみ	乾電池は有害ごみへ。バッテリーは購入店へ。燃料は抜く。指定袋に入らない物は粗大ごみへ。

ら～ろ

品名	分別区分	備考
ラッカーの容器(スプレー缶)	資源物(あき缶)	中は空にする。穴を開ける。
ラック	粗大ごみ	
ラップ	不燃ごみ	
ラップの芯	資源物(雑誌・雑がみ)	P.13 参照
ラップの箱	資源物(雑誌・雑がみ)	P.13 参照
ラティス(フェンス等)	粗大ごみ	
ラミネートチューブ	資源物(プラ容器)	中は空にする。
ランタン	不燃ごみ	燃料は抜く。乾電池は有害ごみへ。
ランチジャー(保温式弁当箱)	不燃ごみ	
ランドセル	不燃ごみ	
ランプ	不燃ごみ	燃料は抜く。

り

品名	分別区分	備考
リアプロジェクションテレビ	粗大ごみ	TV受信機能が無い製品。
リール(釣り具)	不燃ごみ	釣り糸は30cm以内に切る。
リコーダー(笛)	不燃ごみ	
リップクリーム(容器)	資源物(プラ容器)	中は空にする。
リボン(天然素材製)	可燃ごみ	
リボン(天然素材製以外)	不燃ごみ	
リボン(プリンター用)	不燃ごみ	
リモコン	不燃ごみ	乾電池は有害ごみへ。市が指定する小型家電回収ボックスへ。入らない場合は不燃ごみへ。P.29参照
リヤカー	粗大ごみ	重さ50kgまで。
リュックサック(布製)	可燃ごみ	
リュックサック(布製以外)	不燃ごみ	
両手鍋(金属製)	資源物(あき缶)	
両手鍋(耐熱ガラス製)	不燃ごみ	
両面テープ	不燃ごみ	
りんごを包んだ外袋(プラスチック製)	資源物(プラ容器)	
りんごを包んだ発泡スチロール製ネット	資源物(プラ容器)	
リンスの容器	資源物(プラ容器)	中を空にし、洗う。

る

品名	分別区分	備考
ルーズリーフ(リング式バインダー)	資源物(雑誌・雑がみ)	P.13 参照

る

品名	分別区分	備考
ルーズリーフファイル(リング式バインダー)	不燃ごみ	
ルーフボックス(車用)	粗大ごみ	
ルーペ	不燃ごみ	
ルームランナー(電動ランニングマシン)	粗大ごみ	

れ

品名	分別区分	備考
冷蔵庫	収集できません	P.27 参照
冷蔵庫脱臭剤の容器	資源物(プラ容器)	
冷凍庫(冷凍機能のみの物)	収集できません	P.27 参照
冷凍食品の袋	資源物(プラ容器)	
冷凍保存パック	不燃ごみ	
冷風機	粗大ごみ	
レーキ	粗大ごみ	熊手、手把
レコード盤	不燃ごみ	
レコードプレーヤー	粗大ごみ	市が指定する小型家電回収ボックスへ。入らない場合は不燃ごみへ。P.29参照。指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
レシート	可燃ごみ	
レジ袋	資源物(プラ容器)	
レジャーシート	不燃ごみ	1m四方に切る。
レトルトパック	資源物(プラ容器)	中を空にし、洗う。
レモン絞り	不燃ごみ	
レンガ	収集できません	
レンゲ	不燃ごみ	
レンジ(ガスレンジ)	不燃ごみ	乾電池は有害ごみへ。指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
レンジ台	粗大ごみ	
レンジフード	粗大ごみ	
レンズ	不燃ごみ	
練炭	可燃ごみ	
レンチ	不燃ごみ	

ろ

品名	分別区分	備考
ろう紙	可燃ごみ	
老眼鏡	不燃ごみ	

品名	分別区分	備考
老人車(シルバーカー)	粗大ごみ	
ろうそく	可燃ごみ	
ローションのビン	不燃ごみ	中は空にする。あきビンには出さない。
ロープ(天然素材製)	可燃ごみ	30cm以内に切る。
ロープ(天然素材製以外)	不燃ごみ	30cm以内に切る。
ローラースケート	不燃ごみ	
ロールペーパー	可燃ごみ	
ロジンバッグ(滑り止め)	不燃ごみ	
ロッカー	粗大ごみ	

わ

品名	分別区分	備考
ワープロ	不燃ごみ	指定袋に入らない物は粗大ごみへ。
ワープロインクリボンの個袋	資源物(プラ容器)	
ワープロリボン	不燃ごみ	
ワイシャツ	資源物(古布)	P.15 参照
ワイシャツの外装フィルム	資源物(プラ容器)	
ワインセラー	収集できません	家電リサイクル対象。P.27 参照
輪ゴム	不燃ごみ	
ワゴン	粗大ごみ	指定袋に入る物は不燃ごみへ。
わさびのチューブ	資源物(プラ容器)	中を空にし、洗う。
和紙	資源物(古紙)	
綿	可燃ごみ	
和ダンス	粗大ごみ	
ワックスの容器(金属製)	資源物(あき缶)	中を空にし、洗う。
ワッペン(天然素材製)	可燃ごみ	
ワッペン(天然素材製以外)	不燃ごみ	
わら製品(民芸品など)	可燃ごみ	
割り箸	可燃ごみ	
割り箸の外袋(紙製)	資源物(雑誌・雑がみ)	汚れている物は可燃ごみへ。
割り箸の外袋(プラスチック製)	資源物(プラ容器)	
ワンカップの容器	資源物(あきビン)	キャップを取る。中を洗う。3色に分ける。
椀(木製)	可燃ごみ	
碗・鉢(陶磁器製・金属製)	不燃ごみ	