

③ ネットワークにWi-Fi名が表示されるので接続するWi-Fi名を押します。

接続するWi-Fi名に対応する「パスワード」を入力して「接続」を押します。

※Wi-Fi名やパスワードはルーターなどの背面などに記載がある事が多いです。

また、集合住宅などで管理会社などが一括管理している場合は、お住まいの管理会社にご確認をお願い致します。

例 SSID (Wi-Fi名) パスワード (暗号キーやPSK-AES)



パスワード認証が成功すると、画面の右上に Wi-Fi のマーク (📶) が表示され、インターネット利用が可能となります。

