

止水栓開閉操作についてのご説明

受水槽やエコキュート等のご使用の世帯は、濁り水の流入を防ぐため、作業時間前に止水栓を閉める等のご配慮をお願いします。

止水栓を閉める場合は、水道メーターボックス内のハンドルを右に回してください。止水栓は水道メーターボックスの中にあります。

止水栓が水道メーターボックスの中に入らない場合は、エコキュートや受水槽本体の流入バルブを閉めていただくようお願いします。ただし、給湯器やお風呂を沸かしている時などは、故障の原因となりますのでご注意ください。

水道メーターボックス内の止水栓は、必ずしも全開になっているとは限りません。止水栓を開閉する際には、元の開度を確認し、その位置まで戻すようにしてください。当初の開度を超過してしまうと、水圧・水量等の変化により、給水管から音が鳴ることがあります。ご注意ください。



止水栓が開いている状態



エコキュート等の流入バルブの閉め方は、取扱い説明書やメーカーのホームページ等をご参照ください。

【止水栓（ボールバルブタイプ）】

90度回して開閉するタイプの止水栓

写真右側が開状態

写真左側が閉状態



【止水栓（水抜きタイプ）】

丸いハンドルには内管の水抜き機能があり、バルブを右に回し閉め始めると水が噴き出すタイプの止水栓
全開か全閉でないと水は出続けます。

